

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji silikonowych akcesoriów kuchennych

Dotyczy produktów:

- Łopatka silikonowa
 - Szczypce silikonowe
 - Łyżka silikonowa
 - Duża chochła silikonowa
 - Mała chochła silikonowa
 - Podkładka silikonowa
-

Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór naszych silikonowych akcesoriów kuchennych. Produkty te zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i wygodnym użytkowaniu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie naszych wysokiej jakości akcesoriów silikonowych, prosimy o uwzględnienie poniższych wskazówek:

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

o **Uwaga:** Użytkowanie produktu z pozostałościami opakowania może stanowić zagrożenie pożarowe.

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj produkt i dobrze go wysusz.

o **Uwaga:** Nie używaj nieumytych produktów, aby uniknąć zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa

- **Odporność na ciepło:** do 260°C (500°F)
 - **Bezpieczne materiały:** wykonane z silikonu spożywczego, wolnego od BPA
 - **Można myć w zmywarce:** odpowiednie do mycia w zmywarce
-

1. Instrukcje bezpieczeństwa / Ostrzeżenia o zagrożeniach:

- **Przestrzegaj granic temperatury:**

Używaj akcesoriów kuchennych tylko w zakresie wskazanej temperatury. Temperatury powyżej 260°C mogą uszkodzić materiał lub uwolnić szkodliwe opary.

- **Nie narażaj na otwarty ogień:**

Silikon jest odporny na ciepło, ale nie jest ognioodporny. Unikaj kontaktu z otwartym

ogniem lub grzałkami.

- **Unikaj ostrych przedmiotów:**

Ostre noże lub narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię silikonową i zmniejszyć funkcjonalność.

- **Nie używaj agresywnych środków chemicznych:**

Nie czyść akcesoriów kuchennych ostrymi lub żrącymi środkami czyszczącymi.

- **Unikaj długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę:**

Nie zostawiaj akcesoriów w gorących garnkach lub patelniach na dłuższy czas – może to prowadzić do odkształceń lub stopienia.

2. Środki ostrożności:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj akcesoria (patrz wyżej).
 - Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z akcesoriów kuchennych.
-

3. Instrukcje użytkowania:

- **Zastosowanie:**

- o Łopatka – idealna do przewracania i podawania potraw.
- o Szczypce – doskonałe do chwytania i obracania gorących produktów.
- o Łyżka – nadaje się do mieszania i nakładania.
- o Chochla – do serwowania zup, sosów i dań jednogarnkowych.
- o Podkładka – chroni powierzchnię przed gorącymi garnkami i patelniami.

- **Czyszczenie:**

- o Przed pierwszym użyciem umyj akcesoria ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń.
- o Nadają się do mycia w zmywarce – umieszczaj je na górnej półce.
- o Po myciu dokładnie osusz, aby uniknąć zacieków.

- **Przechowywanie:**

- o Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - o Unikaj ciasnych miejsc, które mogłyby zdeformować akcesoria.
-

4. Wskazówki dotyczące pielęgnacji:

- Regularne czyszczenie wydłuża żywotność produktów.
- Przebarwienia po tłustych lub silnie barwiących potrawach mogą wystąpić, ale zwykle znikają po kilku użyciach i myciach.
- W przypadku uporczywych plam, namocz akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej.

5. Utylizacja:

Silikonowe akcesoria kuchenne podlegają recyklingowi. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

6. Gwarancja:

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Producent:

AMT Alumetall-Gießtechnik GmbH

Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Niemcy

www.bestpan.com / info@gastroguss.de / Tel. +49 23 55 50 83 - 0

Osoba odpowiedzialna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR):

AMT Alumetall-Gießtechnik GmbH, GF Harald Möhl

Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Niemcy

www.bestpan.com / info@gastroguss.de / Tel. +49 23 55 50 83 - 0