

# **Instrukcja użytkowania i pielęgnacji szklanych pokrywek**

## **Informacje ogólne**

Dziękujemy za wybór naszej pokrywy szklanej. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania w kuchni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem.

Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie naszej wysokiej jakości pokrywy szklanej, prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie usunąć oryginalne opakowanie.
  - o **Uwaga:** Nie wolno używać produktu z żadnymi pozostałościami opakowania, ponieważ może to spowodować pożar.
  - Pokrywę należy dokładnie umyć przed pierwszym użyciem i dobrze osuszyć.
  - o **Uwaga:** Nie należy używać nieumytych pokryw – mogą zawierać pozostałości produkcyjne.
- 

## **Instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa**

### **• Ostrzeżenie: Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia!**

- o Pokrywa szklana (łącznie z uchwytem) jest odporna na temperaturę do 240°C (464°F). Prosimy nie przekraczać tej temperatury, aby uniknąć uszkodzenia.
- o Nie używać pokrywy na otwartym ogniu, na grillach ani w kuchenkach mikrofalowych.
- o Pokrywa może się nagrzewać podczas użytkowania – zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów odpornych na ciepło, aby uniknąć oparzeń.
- o Nie stawiać gorącej pokrywy na zimnych lub mokrych powierzchniach – może dojść do szoku termicznego i pęknięcia.

### **• Ważne informacje dotyczące szkła:**

- o Przed każdym użyciem sprawdź, czy pokrywa nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń. Nie używać, jeśli jest uszkodzona.
- o Unikać upuszczania pokrywy lub uderzania nią o twarde powierzchnie – szkło może pęknąć.

### **• Uwaga: Produkt nieodpowiedni dla dzieci**

- o Trzymać pokrywę poza zasięgiem dzieci – szkło może powodować poważne obrażenia w przypadku stłuczenia.
- 

## **Instrukcja użytkowania**

### **1. Przed pierwszym użyciem:**

- o Umyj pokrywę ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń i

miękkiej gąbki.  
o Osusz ją dokładnie.

**2. Podczas gotowania:**

o Umieść pokrywę szklaną stabilnie na garnku lub patelni.  
o Upewnij się, że uchwyt jest dobrze przykręcony. W razie potrzeby dokręć go ręcznie (nie zbyt mocno).

**3. Użycie w piekarniku:**

o Pokrywa jest odporna na temperaturę do 240°C (464°F).  
o Przed włożeniem do piekarnika upewnij się, że pokrywa jest całkowicie sucha.  
o Unikaj nagłych zmian temperatury – nie wkładaj pokrywy prosto z lodówki do rozgrzanego piekarnika.

**4. Po użyciu:**

o Przed czyszczeniem pozwól pokrywie całkowicie ostygnąć.

---

## **Czyszczenie i konserwacja**

- Pokrywa szklana nadaje się do mycia w zmywarce przy delikatnym programie.
- Nie używaj środków ściernych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przechowuj pokrywę w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uderzeń i uszkodzeń.

---

## **Utylizacja**

- Produkt należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów szklanych i metalowych.

---

## **Producent:**

AMT Alumetall-Gießtechnik GmbH  
Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Niemcy  
[www.bestpan.com](http://www.bestpan.com) / [info@gastroguss.de](mailto:info@gastroguss.de) / Tel. +49 23 55 50 83 - 0

## **Osoba odpowiedzialna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR):**

AMT Alumetall-Gießtechnik GmbH, GF Harald Möhl  
Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Niemcy  
[www.bestpan.com](http://www.bestpan.com) / [info@gastroguss.de](mailto:info@gastroguss.de) / Tel. +49 23 55 50 83 - 0